



high performance exhaust systems



**MONTAGEANLEITUNG FÜR
ULTER SPORT
SPORTSCHALLDÄMPFER**



Die Anleitung gibt nur Richtlinien für die Montage. Wir empfehlen, die Montage von einer qualifizierten Person in einer autorisierten Werkstatt durchzuführen. Eine nicht Ordnung gemessene Montage, kann zu Problemen beim Betrieb der Abgasanlage führen und zum Erlöschen der Garantie führen. Bitte bei der Montage auf die Sicherheit zu achten.

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich Ihr Auto in einer stabilen Position befindet. Heben Sie dann das Auto an, um Zugang zum Fahrgestell zu erhalten.




Schrauben Sie zunächst den Endschalldämpfer vom Rest der Abgasanlage ab.

Mögliche Verbindungstypen:



In einigen Fällen muss der Endschalldämpfer abgeschnitten werden. Im Zweifelsfall, kontaktieren Sie uns oder lassen Sie es von einer professionellen Werkstatt durchführen.

Den original Endschalldämpfer von den Gummibügeln abhängen.



Bitte bewahren Sie die Originalkomponenten (Klemmen, Schrauben, Muttern, Gummibügel) auf.

Sie werden zur Montage des Ulter-Sport Schalldämpfers benötigt. Wenn zusätzliche Elemente (Klemmen, Reduzierungen usw.) für die Montage erforderlich sind, werden diese mitgeliefert. Wenn eines der Komponenten abgenutzt ist, ersetzen Sie sie durch eine neue.

Beginnen Sie nach dem Entfernen des Originalauspuffs mit dem Einbau des Ulter-Sport Schalldämpfers wie oben beschrieben in umgekehrter Reihenfolge. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungspunkte gereinigt wurden.

Hängen Sie den Ulter-Sport Schalldämpfer auf die Gummibügel. Das Anschlussrohr des Ulter-Sport Schalldämpfers an den Rest der Abgasanlage anschließen.

DIE ANLAGE BITTE NOCH NICHT FESTZIEHEN!



Stellen Sie den Ulter-Sport Schalldämpfer ein.
Stellen Sie sicher, dass die Spitze eben ist.
Verbindung festziehen.



Starten Sie den Motor um den kompletten Sportaschalldämpfer auf Dichtheit zu prüfen. Prüfen Sie alle Elemente auf ordnungsgemäßen Betrieb, sowohl in einem kalten als auch im Warmen Betrieb der Abgasanlage.



Nach ca. 500 gefahrenen km alle Befestigungspunkte bzw. Elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen! Alle Befestigungsschrauben gegebenenfalls nachziehen!!



Es ist zu beachten, dass Straßendreck zur Bildung von Rostschichten auf den Komponenten der Abgasanlage führen kann. Die Ablagerungen mit einer Bürste oder einem ähnlichen Werkzeug entfernen. Gelegentliches anwenden vom Schmiermitteln für die Komponenten wird empfohlen.



Um das glänzende Aussehen von Edelstahlkomponenten zu erhalten, sollten diese Komponenten regelmäßig gereinigt werden. Streusalz sollte sofort von allen Teilen der Abgasanlage entfernt werden



[So reinigen Sie die Endrohre - Video](#)



Kontaktieren Sie uns:

+48 508 157 101
ulter@ulter.com.pl